

# Schnittmuster Kwik Sew 3700

1. Seitenteil Modell A
2. Mittelteil Modell A
3. Vorder- und Rückenteil Modell B
4. Träger Modell B
5. Vorderteil Modell C
6. Rückenteil Modell C
7. Träger Modell C
8. Vorderteil Modell D
9. Rückenteil Modell D

Für Modell A: Schnitt-Teile 1 und 2.

Für Modell B: Schnitt-Teile 3 und 4.

Für Modell C: Schnitt-Teile 5, 6 und 7.

Für Modell D: Schnitt-Teile 8 und 9.

## Wie man Kwik-Sew Overlock-Mehrgrößenschnitte verwendet

Dieses Schnittmuster wurde so entwickelt, dass alle Taschen vollständig auf der Overlock genäht werden können. Hierfür jeweils dem Modell für offene Kanten folgen. Wählen Sie die Schnitt-Teile aus, die zu dem gewünschten Modell gehören. Den Schnittmuster-Bogen mit einem normalen Bügeleisen glätten (kein Dampfbügeleisen verwenden!). Schneiden Sie die Schnitt-Teile aus, folgen Sie dabei den farblich markierten Linien und den Modell-Linien Ihres Modells.

## Zuschneiden

Waschen Sie den Stoff vor, wenn es nötig ist. Den Stoff rechts auf rechts falten, es sei denn, es wird im Schnitt ausdrücklich anders verlangt. Papierschnitt-Teile auf der linken Seite des Stoffes platzieren, richten Sie sich dabei nach der Zuschneide-Übersicht. Wenn Schnitt-Teile einlagig zugeschnitten werden, liegt die rechte Seite des Stoffes oben. Jede Änderung, die Sie am Schnittmuster machen, kann die Lage Ihre Schnitt-Teile verändern. Verwenden Sie in diesen Fällen die Zuschneide-Übersicht lediglich als Richtlinie. Die Zuschneide-Übersicht geht von glatten, unstrukturierten und einfarbigen Stoffen aus. Richten Sie die Schnitt-Teile immer so aus, dass die Fadenlauf-Pfeile in dieselbe Richtung verlaufen. Die Schnitte so auflegen, dass die der eingezeichnete Fadenlauf parallel zum Stoffbruch verläuft. Fixieren Sie die Schnitt-Teile mit Gewichten oder Nadeln. Schneiden Sie den Schnitt mit einer Schere oder dem Rollschneider zu. Ehe Sie die Papierschnitt-Teile von den Stoffteilen entfernen, übertragen Sie bitte alle Passzeichen, Punkte und Stepplinien mit Kreide oder wasserlöslichem Stift. Passzeichen, Ansatzpunkte, vordere und rückwärtige Mitte lassen sich am einfachsten mit kleinen Knipsen im Stoff übertragen, bitte nur in den Nahtzugaben. Beschriften Sie die Schnitt-Teile auf der linken Seite mit beschreibbarem Klebeband.

## Zuschneide-Legende („Layout-Code“)

Grau	Rechte Stoffseite
Weiß	Linke Stoffseite
Rosa	Papierschnitt mit der bedruckten Seite nach oben
Weiß/Punkte	Einlage

## Zuschneide-Übersicht

### Wichtige Vokabeln:

- Bottom = unten
- Bottom Seam = untere Naht
- Center = Mitte
- Center Opening = Mittel-Öffnung
- Closure Placement = Verschluss
- Cutting Line For Interfacing = Schnittkante für Einlage
- Flap = Klappe
- Fold = Stoffbruch
- Fold Line = Umbruch
- Grain of Fabric = Fadenlauf
- Outer Edge = Außenkante
- Panel Seam = Teilungsnaht
- Place On Fold = Stoffbruch
- Selvages = Webkanten
- Side = Seite
- Side Opening = Seiten-Öffnung
- Single Layer = einlagig
- Strap = Träger
- Strap Seam = Trägernaht
- Top Edge = Oberkante
- Tuck = Falte

### **Modell A (View A):**

Aus Stoff und Kontraststoff (Fabric & Contrast) jeweils gemäß Plan:

Schnitt-Teil 1 (Seitenteil) – 4x

Schnitt-Teil 2 (Mittelteil) – 2x

### **Modell B (View B):**

Aus Stoff (Fabric) gemäß Plan:

Schnitt-Teil 3 (Vorder- und Rückenteil) – 2x

Aus Kontraststoff (Contrast) gemäß Plan:

Schnitt-Teil 4 (Träger) – 4x

Aus Einlage (Interfacing) gemäß Plan:

Schnitt-Teil 3 (Vorder- und Rückenteil) – 2x

### **Modell C (View C):**

Aus Stoff (Fabric) gemäß Plan:

Schnitt-Teil 5 (Vorderteil) – 1x im Stoffbruch

Schnitt-Teil 6 (Rückenteil) – 2x

Schnitt-Teil 7 (Träger) – 4x

Aus Einlage (Interfacing) gemäß Plan:

Schnitt-Teil 5 (Vorderteil) – 1x im Stoffbruch

Schnitt-Teil 6 (Rückenteil) – 1x

### **Modell D (View D):**

Aus Stoff (Fabric) gemäß Plan:

Schnitt-Teil 8 (Vorderteil) – 1x im Stoffbruch

Schnitt-Teil 9 (Rückenteil) – 2x

Aus Einlage (Interfacing) gemäß Plan:

Schnitt-Teil 8 (Vorderteil) – 1x im Stoffbruch

Schnitt-Teil 9 (Rückenteil) – 1x

---

## **NÄHTECHNIKEN („Sewing Procedures“)**

Verwenden Sie Polyesternähgarn und eine 12/80er Nähnadel.

**Overlock.** Die Nähte und Außenkanten, Säume und einlagigen Stoffe mit der Overlock nähen. Einige Schritte können nur mit der normalen Nähmaschine gearbeitet werden. Diese Schritte sind mit einem ★ markiert. Die Overlock näht nicht über Stecknadeln. Stecken Sie also nur, wo nötig und entfernen Sie die Stecknadeln aus dem Stoff, ehe sie mit dem Messer in Berührung kommen können. Alternativ so breit neben der Nahtzugabe, dass Sie damit nicht in Bedrängnis kommen. Achten Sie darauf, dass Sie nur die 6 mm Nahtzugabe verwenden.

**Enden sichern.** Sie können mit einer Overlock nicht rückwärts nähend die Enden sichern. Verwenden Sie stattdessen eine der folgenden Methoden: 1. Nähen Sie normal, am Ende des Stoffes den Stoff herumdrehen und noch ein Stück „rückwärts“ nähen. 2. Die Enden mit FrayCheck® sichern. 3. Das überstehende Kettenende mit einer stumpfen Wollnadel einziehen. 4. Enden knapp neben dem Stoff verknoten, überstehende Kette zurückschneiden. Wenn Sie in Runden nähen, noch ein kleines Stück über den Anfang nähen.

**Haushaltsnämaschine.** Die Nähte mit einem mittellangen Geradstich steppen.

## **NAHTZUGABEN**

6 mm Nahtzugabe sind im Schnitt bereits enthalten, es sei denn, es wird im Schnitt ausdrücklich anders angegeben.

### **Bügeln**

Nähte, wenn nötig mit viel Dampf ausbügeln. Nahtzugaben auf eine Seite bügeln, wenn nichts anderes vermerkt. Nahtzugaben, wo nötig, einschneiden.

Von links nach rechts: Innenkurven einknipsen, Außenkurven einknipsen, Ecken zurückschneiden.

### **Nählegende** („Fabric Illustration Code“)

grau – rechte Stoffseite

weiß – linke Stoffseite

weiß mit Pünktchen – Einlage

hellgrau – Kontraststoff

## **SCHRÄGBAND**

Doppelt gefalztes Schrägband wird verwendet, um die Außenkanten der Taschen folgendermaßen einzufassen:

Die breitere Hälfte des Schrägbandes auf die linke Seite des Stoffes legen, die Schnittkante der Schürze liegt exakt im mittleren, gebügelten Falz des Schrägbandes. Schrägband nach rechts legen, die Schnittkante ist so komplett verdeckt. Von rechts mit Geradstich oder Zickzack entlang der Unterkante des Schrägbandes steppen, Enden beim Annähen einschlagen und festnähen.

---

## **TASCHEN MIT OFFENEN NÄHTEN**

### **Modell A**

**6 mm Nahtzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.**

1. Jeweils zwei Seitenteile rechts auf rechts aufeinander legen und die Trägernaht schließen.
2. Seitenteile der Außentasche links auf links auf die Seitenteile der Innentasche legen und die Kanten stecken oder heften.
3. Mittelteil für Außentasche links auf links auf das Mittelteil der Innentasche stecken und heften.
4. Seitenteile so auf das Mittelteil stecken, das die Innentasche rechts auf rechts aufeinander liegt. Steppen. Nahtzugaben zum Mittelteil bügeln.
5. Taschenteile so aufeinander stecken, das die Innentaschenteile rechts auf rechts aufeinander liegen, die Unter- und Seitenkanten schließen.

Die Außenkanten der mittleren und seitlichen Öffnungen wie gezeigt mit der Overlock umnähen.

---

### **Modell B**

**6 mm Nahtzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.**

1. Einlage auf die linke Seite des Vorder- und Rückenteils aufbügeln.

Jeweils das Vorder- und Rückenteil entlang der Oberkante links auf links entlang des Umbruchs aufeinander legen, die Passzeichen treffen aufeinander. Die Seiten- und Unterkanten aufeinander heften oder stecken.

2. Jeweils ein Paar Träger rechts auf rechts entlang der Trägernaht und der unteren Naht aufeinander stecken und steppen.

Die Träger links auf links aufeinander legen, die Passzeichen und Nähte treffen aufeinander. Stecken oder heften.

3. Träger wie gezeigt auf ein Taschenteil entlang der Unter- und Seitenkante aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Die gesamte Trägerseite mit der Overlock umnähen. Für das verbleibende Taschenteil wiederholen.

---

### **Modell C**

**6 mm Nahtzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.**

1. Einlage auf die linke Seite des Vorderteils und auf ein Rückenteil aufbügeln.

2. Wenn Sie keinen Druckknopf oder Magnetverschluss verarbeiten: weiter mit Schritt 3.

Wenn Sie einen Druckknopf oder Magnetverschluss verarbeiten: diese nach Packungsanleitung eindrücken. Ein Teil auf die rechte Seite des Vorderteils auf dem markierten Ansatz, das Gegenstück auf der rechten Seite der inneren Taschenklappe gemäß dem markierten Ansatz (siehe Zeichnung).

3. Die Rückenteile links auf links aufeinander legen, die Passzeichen treffen aufeinander. Die Unter- und Seitenkanten stecken oder heften, die Außenkanten des Klappenteils mit der Overlock umnähen (siehe Zeichnung).

4. Das Vorderteil entlang der Oberkante links auf links entlang des Umbruchs aufeinander legen, die Passzeichen treffen aufeinander. Die Seiten- und Unterkanten aufeinander heften oder stecken.

5. Jeweils ein Paar Träger rechts auf rechts entlang der Trägernaht und der unteren Naht aufeinander stecken und steppen.

Die Träger links auf links aufeinander legen, die Passzeichen und Nähte treffen aufeinander. Stecken oder heften.

6. Träger wie gezeigt auf das Vorderteil entlang der Unter- und Seitenkante aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Die gesamte Trägerseite mit der Overlock umnähen (siehe Zeichnung).

7. Freie Kante des Trägers entlang der Seiten- und Unterkanten auf das Rückenteil stecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Die gesamte Trägerseite mit der Overlock umnähen (siehe Zeichnung).

8. Wenn Sie keinen Magnetverschluss oder Druckknopf verarbeitet haben: ★ Ein Knopfloch in der Klappe arbeiten und auf dem Vorderteil passend einen Knopf aufnähen.

---

### **Modell D**

**6 mm Nahtzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.**

1. Einlage auf die linke Seite des Vorderteils und auf ein Rückenteil aufbügeln.

2. Wenn Sie keinen Druckknopf oder Magnetverschluss verarbeiten: weiter mit Schritt 3.

Wenn Sie einen Druckknopf oder Magnetverschluss verarbeiten: diese nach Packungsanleitung eindrücken. Ein Teil auf die rechte Seite des Vorderteils auf dem markierten Ansatz, das Gegenstück auf der rechten Seite der inneren Taschenklappe gemäß dem markierten Ansatz (siehe Zeichnung).

3. Das Vorderteil entlang der Oberkante links auf links entlang des Umbruchs aufeinander legen, die Passzeichen treffen aufeinander. Die Seiten- und Unterkanten aufeinander heften oder stecken.

An der Unterkante die Falten in die gezeigte Richtung legen und heften oder stecken.

4. Die Rückenteile links auf links aufeinander legen, die Passzeichen treffen aufeinander. Die Unter- und Seitenkanten stecken oder heften.

5. Die Innenseite des Vorderteils auf die Innenseite des Rückenteils aufstecken, die Schnittkanten liegen bündig aufeinander, die Passzeichen treffen wie gezeigt aufeinander. Die Unter- und Seitenkanten steppen und die gesamte Tasche mit der Overlock umnähen (siehe Zeichnung).

6. Wenn Sie keinen Magnetverschluss oder Druckknopf verarbeitet haben: ★ Ein Knopfloch in der Klappe arbeiten und auf dem Vorderteil passend einen Knopf aufnähen.

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Ihr Kwik•Sew-Projekt fertig gestellt!

---

## **TASCHEN MIT OFFENEN NÄHTEN**

### **Modell A**

**6 mm Nahtzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.**

1. Die Seitenteile der Außentasche jeweils rechts auf rechts auf das Mittelteil der Außentasche stecken und steppen, die Passzeichen treffen aufeinander.

Taschenteile rechts auf rechts aufeinander legen und die Seiten- und Unterkanten aufeinander steppen.

2. Die Seitenteile der Innentasche jeweils rechts auf rechts auf das Mittelteil der Innentasche stecken und steppen, die Passzeichen treffen aufeinander.

Taschenteile rechts auf rechts aufeinander legen und die Seiten- und Unterkanten aufeinander steppen, dabei eine Öffnung in der Unterkante der Tasche offen lassen.

3. Innentasche rechts auf rechts entlang der Schnittkanten auf die Außentasche stecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Vom Passzeichen am Träger bis zum Passzeichen am Gegenträger wie gezeigt steppen. Die Mittel-Öffnung komplett steppen. Nahtzugaben einschneiden.

4. Tasche durch die Öffnung in der Futtertasche wenden. Nahtzugaben unterschlagen und verschließen.

Tasche vollständig wenden.

5. Trägerenden wie gezeigt rechts auf rechts legen und die Trägernaht schließen (siehe Zeichnung). Nahtzugaben auseinander bügeln.

Nahtzugaben in die Öffnung bügeln und aufeinander stecken. Für den zweiten Träger wiederholen.

Knappkantig alle Kanten absteppen.

---

### **Modell B**

**6 mm Nahtzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.**

1. Einlage auf die linke Seite des Vorder- und Rückenteils aufbügeln.

Jeweils das Vorder- und Rückenteil entlang der Oberkante links auf links entlang des Umbruchs aufeinander legen, die Passzeichen treffen aufeinander. Die Seiten- und Unterkanten aufeinander heften oder stecken.

2. Jeweils ein Paar Träger rechts auf rechts entlang der Trägernaht und der unteren Naht aufeinander stecken und steppen, Nahtzugaben auseinander bügeln.

Die Träger links auf links aufeinander legen, die Passzeichen und Nähte treffen aufeinander. Stecken oder heften.

3. Träger wie gezeigt auf ein Taschenteil entlang der Unter- und Seitenkante aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Die Seiten- und Unterkante steppen. Für das verbleibende Taschenteil wiederholen.

4. Die Außenkanten und Trägerkanten mit Schrägband einfassen (siehe „Schrägband“ in den Nähetechniken).

---

### **Modell C**

**6 mm Nahtzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.**

1. Einlage auf die linke Seite des Vorderteils und auf ein Rückenteil aufbügeln.

2. Wenn Sie keinen Druckknopf oder Magnetverschluss verarbeiten: weiter mit Schritt 3.

Wenn Sie einen Druckknopf oder Magnetverschluss verarbeiten: diese nach Packungsanleitung eindrücken. Ein Teil auf die rechte Seite des Vorderteils auf dem markierten Ansatz, das Gegenstück auf der rechten Seite der inneren Taschenklappe gemäß dem markierten Ansatz (siehe Zeichnung).

3. Die Rückenteile links auf links aufeinander legen, die Passzeichen treffen aufeinander. Alle Kanten aufeinander heften (siehe Zeichnung).

Die Außenkante der Taschenklappe mit Schrägband einfassen (siehe „Schrägband“ in den Nähetechniken).

4. Das Vorderteil entlang der Oberkante links auf links entlang des Umbruchs aufeinander legen, die Passzeichen treffen aufeinander. Die Seiten- und Unterkanten aufeinander heften oder stecken.

5. Jeweils ein Paar Träger rechts auf rechts entlang der Trägernaht und der unteren Naht aufeinander stecken und steppen. Nahtzugaben auseinander bügeln.

Die Träger links auf links aufeinander legen, die Passzeichen und Nähte treffen aufeinander. Stecken oder heften.

6. Träger wie gezeigt auf das Vorderteil entlang der Unter- und Seitenkante aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Steppen (siehe Zeichnung).

7. Freie Kante des Trägers entlang der Seiten- und Unterkanten auf das Rückenteil stecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Steppen (siehe Zeichnung).

8. Außenkanten und Nähte mit Schrägband einfassen (siehe „Schrägband“ in den Nähetechniken).

9. Wenn Sie keinen Magnetverschluss oder Druckknopf verarbeitet haben: ★ Ein Knopfloch in der Klappe arbeiten und auf dem Vorderteil passend einen Knopf aufnähen.

---

### **Modell D**

**6 mm Nahtzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.**

1. Einlage auf die linke Seite des Vorderteils und auf ein Rückenteil aufbügeln.

2. Wenn Sie keinen Druckknopf oder Magnetverschluss verarbeiten: weiter mit Schritt 3.

Wenn Sie einen Druckknopf oder Magnetverschluss verarbeiten: diese nach Packungsanleitung eindrücken. Ein Teil auf die rechte Seite des Vorderteils auf dem markierten Ansatz, das Gegenstück auf der rechten Seite der inneren Taschenklappe gemäß dem markierten Ansatz (siehe Zeichnung).

3. Das Vorderteil entlang der Oberkante links auf links entlang des Umbruchs aufeinander legen, die Passzeichen treffen aufeinander. Die Seiten- und Unterkanten aufeinander heften oder stecken.

An der Unterkante die Falten in die gezeigte Richtung legen und heften oder stecken.

4. Das Vorderteil rechts auf rechts auf ein Rückenteil legen und entlang der Seiten- und Unterkanten aufstecken und steppen, die Passzeichen treffen aufeinander. Heftstiche entfernen.

5. Das innere Rückenteil rechts auf rechts auf das äußere Rückenteil stecken, das Vorderteil ist zwischengefasst. Entlang der Außenkanten aufstecken. Steppen, dabei eine Öffnung zum Wenden in der Unterkante offen lassen (siehe Zeichnung). Nahtzugaben einschneiden.

6. Durch die Öffnung wenden. Nahtzugaben unterschlagen und Öffnung mit Handstichen verschließen. Tasche bügeln.

7. Wenn Sie keinen Magnetverschluss oder Druckknopf verarbeitet haben: Ein Knopfloch in der Klappe arbeiten und auf dem Vorderteil passend einen Knopf aufnähen.

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Ihr Kwik•Sew-Projekt fertig gestellt!

---

Wenn Sie diesen Schnitt ohne zugehörigen Schnittmusterumschlag gekauft haben, so handelt es sich hierbei um Diebesgut. Er wurde KWIK•SEW® als „unverkauft und zerstört“ gemeldet und weder KWIK•SEW® noch der Großhändler hat eine Zahlung vom Händler für diesen Schnitt erhalten.

© MMIX Kwik•Sew Pattern Co., Inc.

Alle Rechte vorbehalten. Durch internationales Urheberrecht geschützt. Kommerzielle Nutzung des Schnittes verboten, außer durch schriftliche Genehmigung der KWIK•SEW® Pattern Co., Inc. ausdrücklich genehmigt. KWIK•SEW® Pattern Co., Inc. übernimmt keinerlei Verantwortung für Druckfehler oder sonstige Fehler und haftet für keinerlei Schäden, die durch den Kauf oder die Verwendung dieses Produkts entstehen könnten.